





AVERY ACTIVITY TABLE



ENGLISH

- Do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is completed to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

FRANÇAIS

- Ne jetez rien des produits d'emballage et du contenu de la boîte jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé, afin d'éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou des morceaux.

ESPAÑOL

- Para evitar desechar accidentalmente las partes pequeñas o las piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja hasta que el ensamblaje esté completo.

Care Instructions:


- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
- Blot spills and wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

Instructions d'entretien :


- Épousseter régulièrement avec un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Éponger immédiatement les liquides renversés et essuyer à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel de fixation peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement afin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés. Resserrer-les au besoin.

Instrucciones de cuidado:



- Limpiar el polvo con un trapo limpio, suave, seco y libre de pelusas.
- Secar los derrames de inmediato y limpiar con un trapo limpio y húmedo.
- Recomendamos no usar limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado barnizado.
- Las piezas de ferretería pueden aflojarse con el tiempo. Controlar periódicamente que estén bien ajustadas. Si es necesario, volver a ajustarlas.










X2






NOT INCLUDED / NON INCLUS / NO INCLUIDAS



?





C	D	E	F
			
Ø6x60 mm. 8x	8x	8x	1x

NOTE:

- To follow the direction and position of illustrations could avoid wrong assembly.
- Use the ball-head side of the Allen wrench to tighten the bolt. Slightly tilt the Allen key could avoid scratch.

NOTE:

- De suivre les instructions et le positionnement des illustrations peut vous aider à éviter de faire des erreurs d'assemblage.
- Utilisez le bout rond de la Clé hexagonale pour serrer le boulon. Inclinez légèrement la Clé hexagonale pour éviter les éraflures.


NOTA:

- Seguir la dirección y posición de las ilustraciones evita el ensamblaje incorrecto.
- Usar el lado de cabeza en forma de bola de la llave Allen para ajustar el perno. Inclinar levemente la llave Allen puede evitar las raspaduras.

1

D	E	C
		
8x	8x	8x

Ø6x60 mm.



2

